



# SOUDAL PU FOAM WINTER

## МОНТАЖНАЯ РУЧНАЯ ПЕНА ЗИМНЯЯ

Страницы: 1 из 2

**Технические данные:**

Основа	Полиуретановый преполимер
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки	10 минут (при 20 °C и отн. влажности 60%)
Температура использования	От -10 °C до +30 °C
Скорость отверждения	Около 60 мин. – для слоя толщиной 3 см – в зависимости от условий
Выход пены	до 45 л пены из 1 л баллона (в зависимости от температуры и влажности воздуха)
Влагопроницаемость	70 г/м²/24 часа (DIN 53429)
Время высыхания верхнего слоя	20-25 мин
Ячеистая структура	Ок. 80 % изолированных ячеек
Плотность	Ок. 27 кг/м³
Термостойкость	От -40 °C до +100 °C (полностью отверженная)
Цвет	„Шампанский”
Огнестойкость	B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2)
Изоляционный фактор	0,033 Вт/м·К
Сопротивление при растяжении	0,197 МПа
Сопротивление при сжатии	0,083 МПа
Изменение линейных размеров	-0,4/+1,1 (%) (после 20 часов при темп. 40 °C и отн. влажности 95 %)
Влагопоглощение	0,9 % (DIN 53429)

**Описание продукта:**

Однокомпонентная полиуретановая пена с газом-вытеснителем, не содержащим CFC – саморасширяющаяся, готовая к применению. Газ-вытеснитель абсолютно безвреден для озонового слоя. Разработана для применения при температурах до -10°C.

**Характеристики:**

- Превосходная адгезия к большинству субстратов (кроме тефлона, полиэтилена и полипропилена).
- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.
- Очень хорошая заполняющая способность.

- Превосходная стабильность (отсутствует усадка и эффект двойного расширения).
- Не проседает при низких температурах.
- Может наноситься при низких температурах.

**Области применения:**

- Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков.
- Заполнение пустот.
- Заполнение швов в кровельных конструкциях.
- Создание звукоизоляционного экрана.
- Приkleивание изоляционных материалов и кровельных конструкций.
- Звукоизоляция моторного отсека.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание



# **SOUDAL PU FOAM WINTER**

## **МОНТАЖНАЯ РУЧНАЯ ПЕНА ЗИМНЯЯ**

**Страницы: 2 из 2**

- Улучшение теплоизоляции охлаждающих систем.

**Упаковка:**

Упаковка: аэрозольный баллон 750.

**Хранение:**

- 18 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +25 °C.
- Баллоны следует всегда хранить клапаном вверх, не переворачивать!

**Поверхности:**

**Типы:** любые субстраты, кроме полиэтилена, полипропилена.

**Качество поверхности:** сухая, очищенная от пыли и грязи.

**Подготовка:** Увлажнение поверхности улучшает адгезию, ускоряет отверждение и позволяет создать более плотную структуру пены.

**Инструкция по применению:**

- Все поверхности должны чистые, нежирные, без пыли и другого мусора.
- Непосредственно перед использованием рекомендуется смочить поверхности (только при положительной температуре)
- Дверную или оконную коробку закрепить механически.
- Предохранить от загрязнения коробку и другие поверхности с помощью малярной ленты и пленки.
- Баллон должен быть комнатной температуры (в случае необходимости опустить в теплую воду).
- Тщательно перемешать содержимое баллона (энергично встряхивая его в течение ок. 30 сек).
- Закрепить аппликатор.

- Заполнять рабочее пространство снизу вверх только в пространстве щели, так как пена расширяется во время полимеризации.
- Слой пены не может быть толще 3 см перед полимеризацией. Более широкие щели заполнять слоями. Следующий слой накладывать только после затвердению предыдущего.
- После затвердения убрать закрепляющие элементы, обрезать излишек пены и предохранить от воздействия ультрафиолетового излучения краской, штукатуркой, силиконом или другим герметиком.
- Свежая пена может быть удалена с помощью очистителя Soudal Foamcleaner. Отверженная пена удаляется только механическим путем.

**Рекомендации по безопасности:**

- Стандартная промышленная техника безопасности.
- Используйте перчатки и защитные очки.
- Удалять отверженную пену можно только механическим путем, не поджигать!

**Замечания:**

- Не прикасайтесь к поверхности до отверждения на морозе.
- Всегда увлажняйте поверхности перед нанесением пены, чтобы ускорить отверждение и улучшить структуру.
- Высохшая ПУ пена должна быть защищена от УФ-излучения. Её следует окрасить или покрыть слоем герметика (силиконового, МС-полимерного и т.д.).
- Баллоны следует всегда хранить клапаном вверх, не переворачивать!